

# Assistant Numérique Personnel

## Mode d'emploi

## Table des matières

Contrat de Licence2
Avis
Pour commencer
Présentation de l'affichage
Pour utiliser les horloges10
Pour entrer un enregistrement téléphonique
Pour entrer un rendez-vous17
Pour entrer un anniversaire19
Pour entrer une tâche à faire20
Pour entrer un mémo22
Pour entrer un enregistrement Internet23
Pour entrer une dépense24
Pour rechercher et modifier les enregistrements26
Pour utiliser le minuteur
Pour jouer aux jeux
Pour lire un livre
Pour utiliser les calculatrices
Pour utiliser les convertisseurs41
Pour installer Rolodex® Electronics Desktop Manager .45
Pour synchroniser les enregistrements
Pour utiliser Intellisync™49
Pour transférer les données
Pour utiliser un mot de passe
Pour remplacer les piles
Spécifications64
Garantie limitée (CE et Suisse)
Garantie limitée (en dehors
des Etats-Unis, CE et Suisse)
Listes des villes internationales67
Guide nutritionnel en prime68

## Contrat de Licence

VEUILLEZ LIRE CE CONTRAT DE LICENCE AVANT D'UTI-LISER CE PRODUIT. VOTRE UTILISATION DE CET ARTI-CLE SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ LES TERMES DE CE CONTRAT. EN CAS DE NON-ACCEPTATION DE CES TERMES, VOUS POUVEZ RAPPORTER CE PAQUET, ACCOMPAGNE DU REÇU, AUPRES DU REVENDEUR CHEZ QUI L'ACHAT A ETE EFFECTUE, ET LE PRIX D'A-CHAT DE CE PRODUIT SERA REMBOURSE. PAR PRO-DUIT, on entendra le logiciel et la documentation dans ce paquet et par FRANKLIN, Franklin Electronic Publishers, Inc.

#### LICENCE A USAGE LIMITE

Tous les droits de ce PRODUIT demeurent la propriété de FRANKLIN, Par votre achat, FRANKLIN vous accorde une licence personnelle et non-exclusive d'utilisation de ce PRO-DUIT. Il est formellement interdit de faire toute copie du PRODUIT ou des données qui y sont en mémoire, que ce soit sous forme électronique ou imprimée. Toute copie serait en effraction des lois sur les droits d'auteur en vigueur. En outre, vous ne pouvez ni modifier, ni adapter, nidémonter, ni décompiler, ni traduire, ni créer d'oeuvres dérivées de celuici. ni. en aucune facon, désosser le PRODUIT. Vous ne pouvez ni exporter ni réexporter, directement ou indirectement. le PRODUIT sans être conforme aux réglementations gouvernementales en vigueur. Le PRODUIT contient des informations confidentielles et privatives de Franklin que vous avez accepté de protéger de manière adéquate contre toute divulgation ou utilisation interdite. Cette licence est en viqueur jusqu'à résiliation. Cette licence expire immédiatement sans préavis de la part de FRANKLIN en cas de manquement à toute disposition de cette licence.

## **Avis**

#### Recommandations

- Le fabricant recommande vivement de conserver des copies écrites permanentes et séparées de toutes les informations importantes. Selon les circonstances, des données peuvent être perdues ou corrompues dans virtuellement tout produit à mémoire électronique. Par conséquent, le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les données perdues ou autrement rendues inutilisables, que ce soit en raison d'une mauvaise utilisation, de réparations, de vices, de remplacement de piles, d'utilisation au-delà de la date d'expiration de la pile, ou pour toute autre raison.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité, directe ou indirecte, pour les pertes financières ou revendications de tiers résultant de l'utilisation de ce produit ou de l'une quelconque de ses fonctions, notamment le vol de numéros de cartes de crédit, la perte ou corruption de données sauveaardées, etc.
- L'information figurant dans ce manuel est sujette à des modifications sans préavis.

### Mises en garde

- Ne pas transporter cet organiseur dans la poche arrière d'un pantalon.
- Ne pas faire tomber l'organiseur ni le soumettre à une force excessive.
- Ne pas soumettre l'organiseur à des températures extrêmes.
- Le nettoyer uniquement avec un chiffon sec doux.
- Etant donné que ce produit n'est pas étanche, ne pas l'utiliser ni l'entreposer dans des endroits où il y a risque d'éclaboussures de liquides. Les gouttes de pluie, le brouillard d'eau, le jus, le café, la vapeur, la transpiration, etc. entraîneront un mauvais fonctionnement de l'organiseur.

## Pour commencer

#### Δvis

Ce produit est livré en mode suspendu afin de conserver les piles. Pour allumer le produit, il faut le réinitialiser. La touche "reset" est accessible à travers le trou qui se trouve au dessus du compartiment des piles, au dos du produit.

## Pour utiliser l'organiseur pour la première fois

Lors de la première utilisation de votre organiseur, vous devez procéder à une réinitialisation du système. Avertissement! Une remise à zéro du système supprime toute information entrée par l'utilisateur et efface tous les paramètres.

- Retournez l'organiseur et tirez délicatement sur la feuille d'isolation de la pile pour l'enlever.
- Appuyez sur ON/OFF pour éteindre l'organiseur.
- A l'aide d'un trombone, appuyez délicatement sur le bouton de remise à zéro situé sur le dos de l'organiseur.
- Appuyez sur ENTER pour réinitialiser l'organiseur.

#### Pour commencer



#### Pour sélectionner la langue

1. Appuvez sur TIME puis sur LANG en bas de l'écran.

FNGLISH2 s'affiche à l'écran

- les sept langues disponibles : English (anglais), Español (espagnol), Français, Deutsch (allemand), Português (portugais), Italian (italien) et Nederlands (flamand).
- 3. Appuvez sur ENTER lorsque la langue désirée s'affiche à l'écran.

## A propos des illustrations à l'écran

Certaines illustrations d'écran figurant dans ce Mode d'emploi peuvent différer légèrement de ce qui apparaît sur votre écran. Ceci ne veut pas dire que votre organiseur fonc-

tionne mal

## Arrêt automatique

Lorsque l'organiseur est laissé allumé et qu'aucune touche n'est appuyée pendant environ sept minutes, il s'éteint automatiquement afin d'economiser la pile. Appuyez sur ON/OFF pour continuer. La durée de vie de la pile dépend de l'utilisation de l'appareil.

#### Pour commencer

#### 

L'icône ABC/123 en bas à droite de l'écran contrôle les claviers. Appuyez sur cette icône pour basculer entre les claviers alphabétique et numérique. Les icônes de fonctions de la calculatrice et l'icône SYML s'affichent uniquement dans le clavier numérique. Remarque: L'icône ABC/123 n'apparaît que dans les écrans de saisie de données.

### 

Vous pouvez entrer 22 symboles tels que @ ou \$, ainsi que 32 caractères accentués tels que Ä, É, etc. Pour entrer un symbole ou caractère spécial lorsque vous tapez des lettres, appuyez d'abord sur ABC/123, puis appuyez sur l'icône SYML et ensuite sur ▼ ou ▲ pour faire défiler les 53 symboles et caractères disponibles. Lorsque vous voyez le symbole ou caractère souhaité, appuyez sur 1-6. Appuyez sur ABC/123 pour revenir au clavier alphabétique.

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ON/OFF et maintenez la touche enfoncée pendant environ deux secondes pour allumer le rétro-éclairage. Appuyez à nouveau sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre le rétro-éclairage (RF-8131 uniquement).

## Présentation de l'affichage

Plusieurs icônes s'affichent en haut à gauche de l'écran pour indiquer les modes activés. Elles n'apparaissent qu'à titre d'information et n'effectuent aucune fonction lorsqu'on appuie dessus.

Remarque: l'apparition de V A en haut à gauche indique la présence de données supplémentaires n'apparaissant pas à l'écran. Appuvez sur V pour vous déplacer vers le haut et vers le bas pour lire toutes les données disponibles.

La moitié inférieure de l'écran contient les icônes de fonction, les flèches de direction, les lettres, les chiffres et les autres icônes sur lesquels vous pouvez appuver pour effectuer un certain nombre de fonctions.

Remarque: l'affichage dépend du mode dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, les touches de fonction de la calculatrice ne s'affichent que dans cette dernière

#### Icônes de fonction

Les icônes de fonction s'affichent en une rangée audessous de l'affichage des données.

Bascule entre les répertoires téléphoniques Affaires, Affaires 2 et Personnel

Va au répertoire Internet.

Bascule entre l'heure locale. l'heure internationale et le mode d'alarme

journalière.

### Présentation de l'affichage

CALEN	Bascule entre le calendrier, les ren-
CALEN	dez-vous et les anniversaires (RF- 8131 uniquement).

Bascule entre la liste A faire et les TODO mémos

Bascule entre les ieux disponibles.

Va au Minuteur

Va au livre actuellement installé

Bascule entre les quatre calculatrices.

Bascule entre les trois convertisseurs et le gestionnaire de dépenses (RF-8131 uniquement).

Va à l'écran de synchronisation des données. Cette fonction est active. uniquement si le programme PC Svnc est installé sur le PC et que l'unité est connectée au PC.

#### Présentation de l'affichage

#### Autres icônes

<b>▲/▼/</b> ◀/▶	Déplace le curseur dans le sens indi qué.	
*	Recherche les enregistrements vers le haut.	
₩	Recherche les enregistrements vers le bas	
((·•))	Active/désactive les alarmes.	
J	Active/désactive le son audible de touche	

touche.

Va à l'écran de saisie du mot de

passe.

Entre un retour à la ligne forcé.

Passe directement au champ e-mail dans un enregistrement téléphonique.


À chaque fois que vous appuyez sur **ON/OFF**, appuyez sur  $\mathfrak{C}_{TME}$ , ou après une remise à zéro, l'écran d'heure locale s'affiche. Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes dans le mode Heure locale.

- Appuyez sur TIME pour aller à l'heure internationale.
- Appuyez sur MD/DM en bas à gauche de l'écran pour basculer entre les formats mois/jour et jour/mois.
- Appuyez sur 12/24 en bas de l'écran pour basculer entre les affichages 12 et 24 heures pour l'horloge.
- Appuyez sur DST en bas à droite de l'écran pour activer/désactiver l'heure d'été.
- Appuyez sur J pour activer/désactiver le son audible de touche.
   Le son audible de touche est le bip qui retentit lorsque vous touchez l'écran.
  - → en haut à gauche indique que le son audible de touche est activé.
- Appuyez sur ((i•i)) pour activer/désactiver le carillon horaire.
  - n en haut à gauche indique que le carillon horaire est activé

- Appuyez sur pour voir l'écran de saisie du mot de passe.
- Appuyez sur M.CHK pour voir le pourcentage de mémoire disponible.
- Appuyez sur V/▲ pour régler le contraste de l'affichage à cristaux liquides.
- Appuyez sur LANG pour aller à l'écran de sélection de la langue.
- Appuyez sur EDIT pour aller à l'écran de modification de l'heure locale.

## Pour régler l'heure locale

1. Appuyez sur TIME jusqu'à affichage de l'HEURE LOCALE.



- Appuyez sur EDIT.
- Pour le nom de la ville, appuyez sur 
   ou 
   pour faire défiler les noms de villes disponibles.

Appuyez sur les lettres **A-Z** pour modifier un nom de ville. Cette dernière sera votre ville locale.

Vous pouvez modifier la ville, le mois, le jour, l'année, l'heure et les minutes.

Appuyez sur  $\blacktriangle/\blacktriangledown/4/\blacktriangleright$  pour déplacer le curseur dans le sens indiqué.

- Appuyez sur 0-9 pour modifier l'année, le jour et le mois.
- Appuyez sur 0-9 pour modifier l'heure et les minutes.

Appuyez sur **AM/PM** en bas à gauche de l'écran pour basculer entre a.m. et p.m. dans le format de 12 heures.

6. Appuyez sur ENTER pour enregistrer l'heure. Les secondes sont automatiquement mises à jour. Si vous entrez une heure incorrecte, on vous demandera de la corriger.

## Pour afficher l'heure internationale

Vous devez régler votre heure locale avant de pouvoir afficher l'heure internationale. L'organiseur contient 45 villes incorporées. Leur liste est disponible à la fin du présent Mode d'emploi.

1. Appuyez sur TIME jusqu'à affichage de l'HEURE INTL. (internationale).

HEURE INTL. DIM NYC 12-01-2002 12:00 32 AM

Appuyez sur 12/24 au bas de l'écran pour basculer entre les formats de 12 et 24 heures. Appuyez sur DST en bas à droite de l'écran pour activer/désactiver l'heure d'été.

## Pour régler l'alarme journalière

A l'heure fixée, l'alarme retentit pendant 20 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche autre que TIME pour activer la fonction de mise en veille de l'alarme et éteindre la sonnerie. Lorsque cette fonction est activée, l'alarme retentit toutes les huit minutes. Appuyez sur TIME pour éteindre la sonnerie et désactiver la fonction de mise en veille. Pour régler l'alarme journalière, procédez comme suit :

1. Appuyez sur ♥ ™ jusqu'à affichage de

ALARME 12:00 PM

#### 2. Appuyez sur EDIT.

Appuyez sur 0-9 pour modifier l'heure et les minutes. Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur dans le sens indiqué.

Appuyez sur **AM/PM** en bas de l'écran pour basculer entre a.m. et p.m.

- Appuyez sur ENTER pour sauvegarder vos paramètres.
- Appuyez sur ((\*\*\*)) en bas à gauche de l'écran pour désactiver/réactiver l'alarme journalière.



en haut à gauche indique que l'alarme journalière est activée.

## Pour entrer un enregistrement téléphonique

Il existe trois répertoires téléphoniques : Affaires, Affaires 2 et Personnel. Chaque répertoire comprend 10 champs dans lesquels on peut saisir des données. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant : Nom, Société, Adresse, Téléphone domicile, Téléphone bureau, Fax, Portable, Pager, E-mail et Note. Le nombre de caractères de chaque champ est limité. Veuillez consulter le tableau ci-dessous.

CHAM	LIMITE CARACT.
NOM	40
SOCIETE	18
ADRESSE	80
TEL. DOMICILE	18
TEL. BUREAU	18
FAX	18
PORTABLE	18
PAGER	18
EMAIL	40
NOTE	60

Pour entrer un enregistrement téléphonique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur <sup>©</sup> TEL pour aller au répertoire téléphonique Affaires.

Appuyez une nouvelle fois sur  $\mathfrak{G}_{^{TR}}$  pour aller au répertoire téléphonique Affaires 2. Appuyez une troisième fois sur  $\mathfrak{G}_{^{TR}}$  pour aller au répertoire téléphonique Personnel.

Appuyez sur A-Z pour entrer un nom.
 Nom constitue le premier champ. Vous DEVEZ entrer un nom si vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement.

#### Pour entrer un enregistrement téléphonique



Appuyez sur **ABC/123** pour basculer entre les claviers alphabétique et numérique.

Appuyez sur **SYML** sur le clavier numérique pour faire défiler la liste des symboles disponibles.

Appuyez sur SPACE pour insérer un espace.

Appuyez sur **DEL** pour effacer un caractère. Le caractère situé au niveau du curseur est effacé.

Appuyez sur **INS** pour insérer un caractère.

Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur.

3. Appuyez sur ENTER pour entrer les données dans chaque champ successif.

Vous n'êtes pas obligé d'entrer des données dans chaque champ.



- « Note » constitue le dernier champ.
- Appuyez sur ENTER dans le champ Note pour sauvegarder l'enregistrement.

## Pour entrer un rendez-vous

Il existe cinq champs dans la fonction Rendez-vous: Date début, Heure début, Date de fin, Heure de fin et Message (description). Vous pouvez régler une alarme de rendez-vous qui retentit pendant 20 secondes. Vous pouvez activer/désactiver l'alarme et arrêter la sonnerie à tout moment. Pour entrer un rendez-vous, procédez comme suit

- 1. Appuyez sur Adeux reprises.
  L'écran DATE DÉBUT ? s'affiche.
- Tapez sur 0-9 pour entrer une date et l'heure de début.

Le format de date est celui que vous avez configuré dans l'heure locale.

Vous DEVEZ entrer une date de début et une heure si vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement.

Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

3. Appuyez sur ENTER pour entrer les données dans chaque champ successif.

Vous n'êtes pas obligé d'entrer des données dans chaque champ.

en haut à gauche indique que l'alarme de rendez-vous est activée.

Aux champs Heure début et Heure de fin, appuyez sur **AM/PM** pour basculer entre a.m. et p.m. dans le format de 12 heures.

Si vous entrez une date ou une heure non valide, on vous demandera de la corriger.

#### Pour entrer un rendez-vous

« Message » constitue le dernier champ. Vous pouvez y entrer jusqu'à 490 caractères. Remarque : dans les champs de date et d'heure, seul le clavier numérique est disponible. Dans le champ Message, appuyez sur ABC/123 pour basculer entre les claviers alphabétique et numérique. Appuyez sur A-Z ou 0-9 pour saisir vos données. Appuyez sur SYML puis appuyez sur ሌ/▼ pour faire défiler la liste des symboles disponibles. Appuyez sur SPACE pour insérer un espace. Appuyez sur DEL pour effacer un caractère. Le caractère au niveau du curseur est effacé. Appuyez sur INS pour insérer un caractère.

Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur.

Appuyez sur ENTER pour sauvegarder vos données.

#### Pour utiliser le calendrier

- 1. Appuyez sur 🕮 CALEN.
- Appuyez sur ▲/▼/▶/◀ pour aller à un jour, une semaine ou un mois différent, par jour.
   La date activée clignote à l'écran.
- Appuyez sur ENTER pour ajouter un rendezvous à la date sur laquelle se trouve le curseur.

## Pour entrer un anniversaire

Cette fonction n'est disponible que pour le modèle RF-8131. Chaque enregistrement d'anniversaire comporte un champ Date et un champ Message. Pour entrer un anniversaire, progédez comme suit:

1. Appuyez sur Dalen jusqu'à affichage de ANNI-VERSAIRE.

L'écran DATE? s'affiche.

 Appuyez sur 0-9 pour entrer la date d'anniversaire. Le format de la date est celui que vous avez configuré dans l'heure locale, sans l'année.
 Vous DEVEZ entrer une date si vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement.

Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

3. Appuyez sur ENTER pour vous déplacer vers le champ Message.

Vous pouvez entrer un maximum de 108 caractères. Vous n'avez pas besoin de saisir de données dans le champ Message.

Remarque: dans le champ Données, seul le clavier numérique est disponible. Dans le champ Message, appuyez sur ABC/123 pour basculer entre les claviers alphabétique et numérique. Appuyez sur A-Z ou 0-9 pour saisir vos données. Appuyez sur SYML, puis appuyez ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste des symboles disponibles. Appuyez sur SPACE pour insérer un espace. Appuyez sur DEL pour effacer un caractère. Appuyez sur INS pour insérer un caractère.

5. Appuyez sur ENTER pour sauvegarder vos données.

## Pour entrer une tâche à faire

Il existe quatre champs dans la liste A faire: Date limite, Message (description), Date conclus et Priorité. Vous pouvez affecter des niveaux de priorité allant de un à trois. Pour entrer une tâche à faire, procédez comme suit:

1. Appuyez une fois sur  $\circlearrowleft$  TODO.



#### Appuyez sur 0-9 pour entrer la date limite pour la tâche à faire.

Le format de date est celui que vous avez configuré dans l'heure locale

Vous DEVEZ entrer une date limite si vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement.

Si vous entrez une date non valide, on vous demandera de la corriger.

Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

#### Appuyez sur ENTER pour entrer les données dans chaque champ successif.

Vous pouvez entrer un maximum de 108 caractères dans le champ MESSAGE.

#### Pour entrer une tâche à faire

Remarque: Dans les champs de date et de priorité, seul le clavier numérique est disponible. Dans le champ Message, appuyez sur ABC/123 pour basculer entre les claviers alphabétique et numérique.

Appuyez sur A-Z ou 0-9 pour saisir vos données.

Appuyez sur SYML, puis sur ▼/▲ pour faire défiler la liste des symboles disponibles.


Appuyez sur SPACE pour insérer un espace.

Appuyez sur DEL pour effacer un caractère.

Appuyez sur INS pour insérer un caractère.

Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur.

« Priorité » constitue le dernier champ.



Appuyez sur ENTER pour sauvegarder vos données.


Les tâches à faire sont organisées par date limite.

## Pour entrer un mémo

Chaque enregistrement Mémo comprend un champ Message dans lequel vous pouvez entrer un maximum de 490 caractères.

Pour entrer un mémo, procédez comme suit.

1. Appuyez deux fois sur  $\bigcirc$  TODO.



- Appuyez sur une touche quelconque pour commencer à entrer votre mémo.
- Appuyez sur A-Z ou 0-9 pour saisir vos données.
   Appuyez sur SYML, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste des symboles disponibles.

Appuyez sur SPACE pour insérer un espace.

Appuyez sur **DEL** pour effacer un caractère.

Appuyez sur INS pour insérer un caractère.

Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur.

 Appuyez sur ENTER pour sauvegarder votre enregistrement.

## Pour entrer un enregistrement Internet

Chaque enregistrement Internet comporte cinq champs: Message (description), Internet (adresse), Nom Connex. (Nom de connexion), Mot de passe et Note. Vous pouvez entrer des descriptions de vos sites web préférés, leurs adresses et une note. Il est possible d'entrer un maximum de 108 caractères dans les champs Message et Note, et 80 caractères dans le champ Internet. Pour entrer un enregistrement Internet, procédez comme suit:

1. Appuyez sur www.

L'écran MESSAGE? s'affiche.

2. Appuyez sur A-Z ou 0-9 pour entrer votre description.

Vous devez entrer des données dans ce champ si vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement.

Appuyez sur SYML, puis appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler la liste des symboles disponibles. Appuyez sur SPACE pour insérer un espace. Appuyez sur DEL pour effacer un caractère. Appuyez sur INS pour insérer un caractère. Appuyez sur V ∮ opur déplacer le curseur.

- 3. Appuyez sur ENTER pour aller au champ Internet (adresse).
- 4. Dans chaque champ, entrez les données et appuyez sur ENTER pour aller au champ suivant. « Note » constitue le dernier champ. Entrez une note si vous le souhaitez.
- Appuyez sur ENTER pour sauvegarder les données.

## Pour entrer une dépense

Le Gestionnaire de dépenses n'est disponible que sur le modèle RF-8131. Chaque enregistrement Dépense comprend les champs suivants : Date, Montant, Type de dépense, Type de paiement et Notes. Pour entrer une dépense, procédez comme suit :

1. Appuyez sur €EURO jusqu'à affichage de DÉPENSES.

L'écran DATE? s'affiche.

 Appuyez sur 0-9 pour entrer la date de dépense.

Le format de la date est celui que vous avez configuré dans l'heure locale, sans l'année. Vous DEVEZ entrer une date si vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement. Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

 Appuyez sur ENTER pour vous déplacer vers le champ Montant.

Appuyez sur **0-9** et sur . pour entrer votre montant. Appuyez sur → pour effacer le dernier chiffre entré.

- 4. Appuyez sur ENTER pour vous déplacer vers le champ Type de dépense.
  - Utilisez  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour faire défiler les huit types de dépenses. Arrêtez-vous sur le type souhaité.
- Appuyez sur ENTER pour vous déplacer vers le champ Type de paiement.

Utilisez ▼/▲ pour faire défiler les types de paiement. Arrêtez-vous sur le type souhaité.

#### Pour entrer une dépense

#### Appuyez sur ENTER pour vous déplacer vers le champ Note.

Vous pouvez entrer un maximum de 108 caractères. Vous n'avez pas besoin d'entrer de données dans le champ Note.

Remarque: dans les champs Date et Montant, seul le clavier numérique est disponible. Dans le champ Note, appuyez sur ABC/123 pour basculer entre les claviers alphabétique et numérique. Appuyez sur A-Z ou 0-9 pour saisir vos données. Appuyez sur SYML, puis appuyez sur ▲/▼ pour faire défiler la liste des symboles disponibles. Appuyez sur SPACE pour insérer un espace. Appuyez sur DEL pour effacer un espace. Appuyez sur INS pour insérer un caractère.

7. Appuyez sur ENTER pour sauvegarder vos

## Pour calculer une dépense

- 1. Appuyez sur € EURO jusqu'à affichage DÉPENSES.
- 2. Appuyez sur ENTER à deux reprises.
- 3. Entrez la date de début et appuyez sur ∀.
- Entrez la date de fin et appuyez sur ⋈.

Après le champ *MISC*, le *TOTAL* des dépenses s'affiche pour la période sélectionnée.

## Pour rechercher et modifier les enregistrements

Les enregistrements Téléphone, Mémo et Internet sont classés par ordre alphabétique. Les enregistrements Rendez-vous et A faire sont classés par ordre chronologique. Vous pouvez afficher vos enregistrements, les modifier ou les supprimer.

## Pour rechercher un enregistrement

- Appuyez sur l'icône du répertoire dans lequel vous souhaitez effectuer une recherche.
- 2. Appuyez sur 

  ou 

  pour voir les enregistrements dans l'ordre dans lequel ils s'affichent.

  Dans les répertoires Téléphone, Mémo et Internet, entrez les quelques premières lettres d'un enregistrement puis appuyez sur 

  ou 

  pouvoir le trouver rapidement. Le premier enregistrement commençant par les lettres entrées s'affiche le cas échéant. Vous pouvez alors appuyer sur 

  ou 

  pour afficher les autres enregis-trements correspondants. Si aucun enregistrement correspondant n'est trouvé, le message « INTROUVABLE » s'affiche.

Dans les répertoires téléphoniques, vous pouvez effectuer une recherche approximative à l'aide de

\*. Par exemple, pour trouver tous les enregistrements finissant par « ant », appuyez sur ABC/123, appuyez sur SYML et appuyez ensuite sur le nombre pour \*. Entrez « ant ». Appuyez sur ≫ ou ≫

pour afficher le premier enregistrement finissant par «
ant » s'il existe. Vous pouvez ensuite appuyer sur 

ou 

ou 

pour afficher d'autres enregistrements correspondants.

Remarque: seuls les enregistrements correspondants aux mots clés ou jokers entrés sont affichés.

## Pour afficher un enregistrement

- Trouvez l'enregistrement que vous souhaitez afficher comme décrit ci-dessus.
- Appuyez sur ▲/▼ pour afficher les autres champs de l'enregistrement.

Les champs vides ne sont pas affichés.

Dans un enregistrement téléphonique, appuyez sur ☑ pour aller directement au champ e-mail.

## Pour modifier un enregistrement

 Trouvez l'enregistrement que vous souhaitez modifier.

Pour savoir comment faire, veuillez lire la section « Pour rechercher un enregistrement ».

- Appuyez sur EDIT.
  - Modifiez vos enregistrements le cas échéant.
- Appuyez sur ENTER pour passer d'un champ à l'autre dans l'enregistrement.

4. Appuyez sur ENTER dans le dernier champ pour sauvegarder les modifications.

### Pour effacer un enregistrement

 Trouvez l'enregistrement que vous souhaitez effacer.

Pour savoir comment faire, veuillez lire la section « Pour rechercher un enregistrement ».


- 2. Appuyez sur DEL en bas au centre de l'écran.
- Appuyez sur ENTER pour confirmer la suppression.

Appuyez sur toute autre icône pour annuler la suppression.

## Pour utiliser le minuteur

Vous pouvez utiliser votre organiseur comme Minuteur. Pour régler le minuteur, procédez comme suit.

1. Appuyez sur Finer.



- Appuyez sur les touches numériques ou utilisez ►/◀ pour entrer l'heure, les minutes et les secondes que vous souhaitez.
- 3. Appuyez sur ENTER pour sauvegarder votre paramètre.

Le minuteur émettra un bip à l'heure convenue quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'organiseur.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le bip.

Pour interrompre le minuteur, appuyez sur ENTER. Pour le redémarrer, appuyez sur ENTER une nouvelle fois

## Pour jouer aux jeux

Votre organiseur comprend quatre jeux amusants : Génie du clavier (Keyboard Wizard), Tic Tac Toe, Chance et Mémoire.

#### Génie du clavier

Ce jeu vous met au défi d'appuyer sur une lettre que flotte sur l'écran avant qu'elle n'arrive de l'autre côté.

- 1. Appuyez sur Genes jusqu'à affichage de GÉNIE DU CLAVIER.
- 2. Appuyez sur ENTER pour commencer.
- Appuyez sur la lettre qui se trouve le plus à droite à l'écran.

Si vous appuyez sur la bonne lettre, celle-ci disparaît.

Une fois les 12 caractères affichés, le jeu est fini.

#### Tic Tac Toe

Vous jouez contre l'organiseur. L'objet du jeu est d'obtenir trois O de suite avant que l'organiseur obtienne trois X.

- 1. Appuyez sur CAMES jusqu'à affichage de TIC TAC TOE.
- 2. Appuyez sur ENTER pour commencer.

#### Pour jouer aux jeux

- Appuyez sur 1 pour jouer en premier ou sur 2 pour que l'organiseur joue en premier.
- Utilisez ▲/▼/▶/◀ pour déplacer le curseur vers la position que vous souhaitez et appuyez sur ENTER.

Le jeu est fini lorsqu'il y a trois X ou O de suite ou lorsque toutes les cases sont remplies.

#### Chance

Vous pouvez indiquer à l'unité de sélectionner un maximum de 10 chiffres allant de 1 à 99.

- 1. Appuyez sur Ames jusqu'à affichage de CHANCE.
- 2. Appuyez sur ENTER.
- 3. Entrez une rangée de chiffres de 1 à 99.

Par exemple, entrez 01-75.

 Appuyez sur ▼ et entrez la quantité de chiffres souhaités entre 1 et 10.

Par exemple, entrez 5.

5. Appuyez sur ENTER.

Cinq chiffres s'affichent dans la rangée de 1 à 75.


 Appuyez sur ENTER à plusieurs reprises pour afficher de nouveaux jeux de chiffres.

#### Pour jouer aux jeux

#### Mémoire

Ce jeu teste votre mémoire.

- 1. Appuyez sur Sames jusqu'à affichage de MÉMOIRE.
- 2. Appuyez sur ENTER pour commencer.



- Utilisez ▲/▼/▶/◀ pour déplacer le curseur vers un chiffre dissimulé.
- 4. Appuyez sur ENTER pour afficher le chiffre.

Le chiffre dissimulé par le curseur est alors révélé. Continuez de même jusqu'à ce que vous ayez trouvé les chiffres correspondants.

L'objet du jeu est de trouver tous les jeux de chiffres correspondants. Lorsque vous révélez deux chiffres identiques l'un après l'autre, les deux chiffres restent révélés, autrement ils demeurent dissimulés. Le jeu est fini lorsque tous les chiffres sont révélés.

5. Appuyez sur ENTER pour jouer une autre partie.

## Pour lire un livre

Vous pouvez utiliser votre organiseur pour vérifier l'orthographe, trouver des synonymes, traduire ou trouver des expressions pour un mot. Le modèle RF-8121 comprend un vérificateur d'orthographe américain et un livre d'expressions en langue étrangère. Le modèle RF-8131 inclut un vérificateur d'orthographe américain, un livre d'expressions en langue étrangère, un dictionnaire analogique et six traducteurs. Vous devez d'abord télécharger le livre que vous souhaitez du PC Sync CD sur votre organiseur. Remarque: Vous ne pouvez télécharger qu'un traducteur à la fois. Lorsque vous en téléchargez un deuxième, le premier est remplacé.

## 1. Appuyez sur BOOK.

Appuyez sur **LANG** pour changer le sens du traducteur ou du livre d'expressions.

- 2. Appuyez sur ENTER.
- 3. Appuyez sur A-Z pour entrer un mot.
- 4. Appuyez sur ENTER.

Si le mot entré est trouvé, vous voyez d'abord le message « TROUVÉ » et ensuite le mot, le synonyme, l'expression ou la traduction selon le livre affiché.

Si le mot entré n'est pas trouvé, vous voyez le mot qui s'en rapproche le plus. Appuyez sur 

ou 

pour faire afficher les autres correspondances possibles.

Pour de plus amples détails sur le téléchargement et la suppression d'un livre, reportez-vous à la section « Pour transférer des données » figurant à la page 56.

## Pour utiliser les calculatrices

Votre organiseur comporte quatre calculatrices : une calculatrice mathématique, une calculatrice de calories, une calculatrice de pourboires et une calculatrice de réductions.

#### Pour effectuer un calcul

1. Appuyez une fois sur 🖾 .

nombres désirés.

Le pavé numérique s'affiche.

2. Appuvez sur 0-9, . ou +/- pour saisir les

Vous pouvez entrer un maximum de 10 chiffres.

 Appuyez sur +, -, x ou ÷ pour effectuer une addition, une soustraction, une multiplication ou une division.

Appuyez sur → pour effacer le dernier chiffre entré. Appuyez sur √ pour calculer la racine carrée.

- 4. Entrez un autre nombre.
- Appuyez sur = pour effectuer le calcul.
   Ou appuyez sur (%) pour calculer le pourcentage.
- Appuyez sur C/CE pour effacer les calculs.

#### Pour utiliser les calculatrices

Remarque: en cas d'erreur ou de débordement, E s'affiche à l'écran et vous ne pourrez effectuer d'autres calculs. Appuyez sur C/CE pour effacer l'écran d'erreur et revenir à la calculatrice.

### Pour utiliser la mémoire de la calculatrice

- Dans la calculatrice, effectuez un calcul ou entrez un nombre.
- Pour ajouter le nombre à l'écran au nombre sauvegardé en mémoire, appuyez sur M+ en bas à gauche de l'écran.

Pour soustraire le nombre à l'écran du nombre sauvegardé en mémoire, appuyez sur **M**– en bas à gauche de l'écran.

**M** s'affiche à l'écran pour indiquer que le nombre est sauvegardé en mémoire.

**Remarque :** le nombre est retenu en mémoire même si vous éteignez l'appareil.

- Pour récupérer le nombre de la mémoire, appuyez une fois sur MRC.
- Pour effacer la mémoire, appuyez deux fois sur MRC.

#### Pour utiliser la calculatrice de calories

Votre organiseur est muni d'une base de données incorporée de 100 aliments courants et de leurs valeurs caloriques. **Remarque**: Les données ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez consulter le « Tableau des aliments et valeurs » figurant à la fin de ce Mode d'emploi. Vous pouvez utiliser cette base de données pour calculer les calories consommées pendant une période sélectionnée. Pour entrer un enregistrement, procédez comme suit.

## 1. Appuyez sur ( jusqu'à affichage de CALORIE.

Lorsqu'il n'existe pas d'enregistrements sauvegardés, l'écran « PAS DONNÉE » s'affiche. Lorsqu'il existe des enregistrements sauvegardés, l'enregistrement le plus récent s'affiche.

- Appuyez sur INS.

Vous pouvez également appuyer sur ABC/123 (le cas échéant) pour aller au pavé alphabétique et appuyez sur la première lettre de l'aliment que vous souhaitez.

Appuyez sur ▶/◀ pour faire défiler l'écran horizontalement et lire tout le texte.

#### Pour utiliser les calculatrices

- Appuyez sur ▼ et entrez la date.
- Appuyez sur ▼ une nouvelle fois et entrez l'heure.

Vous pouvez appuyer sur **AM/PM** pour entrer l'heure appropriée de la journée si vous avez préalablement sélectionné le format d'affichage de 12 heures

Appuyez sur ▼.

L'unité de l'aliment que vous avez sélectionné s'affichera

7. Entrez le nombre pertinent.

Par exemple, si Pizza est l'aliment en question, entrez le nombre de parts.

8. Appuyez sur ENTER.

L'enregistrement le plus récent s'affiche à l'écran.

#### Pour afficher et supprimer les enregistrements de calories

- 1. Appuyez sur (LALC jusqu'à affichage de CALORIE.

Utilisez ▼/▲ pour afficher les détails d'un enregistrement.

#### Pour utiliser les calculatrices

- Lorsque s'affiche l'enregistrement que vous souhaitez supprimer, appuyez sur DEL.
- Appuyez sur ENTER pour supprimer l'enregistrement.

Appuyez sur toute autre touche pour annuler la suppression.


## Pour obtenir un rapport de calories

- 1. Appuyez sur (LALC pour voir la CALORIE.
- 2. Appuyez sur R sur le pavé alphabétique.
- Entrez les dates de début et de fin.
   Utilisez ▼/▲ pour vous déplacer entre les champs.
- Appuyez sur CE lorsque vous avez fini pour quitter le mode rapport.

#### Pour utiliser la calculatrice de pourboires

Trois pourcentages sont incorporés : 10 %, 15 % et 20 %. Vous pouvez les utiliser pour calculer un pourboire ou vous pouvez régler votre propre pourcentage. Pour utiliser la calculatrice de pourboires, procédez comme suit.

1. Appuyez sur (E) jusqu'à affichage de CALC POURB.



2. Appuyez sur T, entrez un nombre et appuyez sur ENTER pour établir un pourcentage.

Le pourcentage par défaut est 15 %.

Vous pouvez également utiliser ▼ ou ▲ pour modifier le pourcentage à 10 % ou 20 % respectivement et appuyez sur ENTER.


Tapez le montant de la facture et appuyez sur ENTER.

Le résultat obtenu correspond au montant de la facture plus le pourboire.

#### Pour utiliser la calculatrice de réductions

Trois pourcentages sont incorporés: 5 %, 10 % et 20 %. Vous pouvez les utiliser pour calculer la réduction offerte sur un article, ou vous pouvez établir votre propre pourcentage. Pour utiliser la calculatrice de réductions, procédez comme suit.

1. Appuyez sur Filanci jusqu'à affichage de CALC RÉDUC.



Appuyez sur T, entrez un nombre et appuyez sur ENTER pour établir un pourcentage.

Le pourcentage par défaut est 5 %.

Vous pouvez également utiliser ▲ pour modifier le pourcentage à 10 % ou 20 % et appuyez sur ENTER.

Entrez le prix de l'article et appuyez sur ENTER.

Le résultat obtenu correspond au prix moins la réduction.

## Pour utiliser les convertisseurs


Il existe trois convertisseurs : Euro, Devise et Métrique.

#### Pour effectuer des conversions en euros

Utilisez le convertisseur en euros pour effectuer l'une quelconque des 12 conversions intégrées. Notez que les taux sont fixes et ne peuvent pas être modifiés. Dans le tableau ci-dessous, le taux indiqué est celui correspondant à 1 euro.

ant a reuro.
1 EURO
= 40.3399 BEF (Franc belge)
= 1.95583 DEM (Mark allemand)
= 340.750 GRD (Drachme grecque)
= 166.386 ESP (Peseta espagnole)
= 6.55957 FRF (Franc français)
= .787564 IEP (Livre irlandaise)
= 1936.27 ITL (Lire italienne)
= 40.3399 LUF (Franc luxembourgeois)
= 2.20371 NLG (Florin néerlandais)
=13.7603 ATS (Schilling autrichien)
= 200.482 PTE (Escudo portugais)

1. Appuyez sur €EURO.



Le premier écran de conversion s'affiche.

#### Pour utiliser les convertisseurs

Le taux s'affiche sur la droite de l'écran.

- Appuyez sur ▶/◀ pour changer le sens de la conversion.
- Appuyez sur 0-9 et . pour entrer le nombre désiré.
- Appuyez sur ENTER pour effectuer la conversion.

## Pour fixer les taux de change

Une fois les taux de change fixés, vous pouvez procéder aux conversions de devises. Quatre taux de change peuvent être définis. Les paramètres de devises par défaut sont USD C USD et le taux par défaut est 1. Pour fixer un taux de change, procédez comme suit:

 Appuyez sur €<sub>EURO</sub> jusqu'à affichage de DEVISE.



Le premier écran de conversion s'affiche.

2. Appuyez sur EDIT.

La première lettre sur la gauche clignote.

#### Pour utiliser les convertisseurs

 Appuyez sur A-Z pour entrer d'abord une abréviation pour le nom de la devise à gauche, et ensuite pour le nom de la devise à droite.

Vous pouvez entrer un maximum de 3 lettres pour chaque nom.

Appuyez sur ▶/◀ pour déplacer le curseur.

- Appuyez sur ENTER pour modifier le taux.
   Appuyez sur → pour effacer les chiffres préalablement entrés.
- Appuyez sur 0-9 et . pour entrer un taux.
   Vous pouvez entrer un maximum de 8 chiffres dont un point décimal.
- 6. Appuyez sur ENTER pour enregistrer le paramètre.

Une fois les devises et taux établis, vous pouvez effectuer des conversions de devises de la même façon que vous effectuez des conversions métriques.

## Pour effectuer des conversions métriques

Utilisez le convertisseur métrique pour effectuer l'une quelconque des huit conversions programmées.

inch	$\bigoplus$	cm
yd	$\qquad \qquad \bigcirc$	m
mile	$\Diamond$	km
F°	$\Leftrightarrow$	C°
ft	$\Leftrightarrow$	m
oz	$\bigoplus$	g
lb	$\qquad \qquad \bigcirc$	kg
gal	$\Leftrightarrow$	1 US
gal		l UK

1. Appuyez sur €EURO jusqu'à affichage de MÉTRIQUE.

Le premier écran de conversion s'affiche.

Le taux de conversion apparaît sur la droite de l'écran.

- 3. Appuyez sur ▶/◀ pour le sens de la conversion.
- 4. Entrez les nombres désirés.
- Appuyez sur ENTER pour effectuer la conversion.

## Pour installer Rolodex® Electronics Desktop Manager

Rolodex® Electronics Desktop Manager est le programme logiciel pour PC qui effectue le transfert des données entre l'assistant numérique Rolodex® Personal Digital Assistant et un ordinateur personnel (PC). Vous pouvez synchroniser des fichiers avec MS Outlook® 97/98/2000/2002 et Intellisync Mobile Desktop ou ajouter des livres à l'organiseur. Le logiciel Desktop Manager requiert la configuration suivante:

- PC compatible IBM<sup>®</sup> de classe Pentium<sup>®</sup> ou supérieure
- Windows 95, 98, Me, 2000 ou XP (version anglaise, française ou allemande)
- 64 Mo de RAM
- · Moniteur VGA 256 couleurs
- 30 Mo d'espace disque dur
- · Lecteur de CD-ROM (pour l'installation)
- Un port de communication série (COM) disponible
- Souris ou autre dispositif de pointage

#### Pour installer Rolodex® Electronics Desktop Manager

Pour installer le logiciel Desktop Manager sur votre PC:

 Insérez le CD Rolodex® Electronics Desktop Manager dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.

L'écran Configuration s'affiche.

Si cet écran NE s'affiche PAS automatiquement, procédez comme suit.

- Cliquez sur Démarrer | Exécuter.
- Tapez d:\setup et appuyez sur ENTREE.
- 2. Cliquez sur le bouton Installer Rolodex Electronics Desktop Manager.

Sélectionnez celui correspondant à votre numéro de modèle.

Pour installer Intellisync Mobile Desktop, cliquez sur le bouton correspondant.

- 3. Sélectionnez une langue.
  - Si nécessaire, reportez-vous au Mode d'emploi dans la langue souhaitée.
- Suivez les instructions à l'écran pour installer le programme.
- Cliquez sur le bouton Terminer une fois terminé.

## Pour synchroniser les enregistrements

Avant de pouvoir synchroniser les enregistrements, vous devez procéder comme suit :

- Installez le logiciel Rolodex<sup>®</sup> Electronics Desktop Manager sur votre PC. Reportez-vous à la section « Pour installer Rolodex<sup>®</sup> Electronics Desktop Manager » figurant à la page 46.
- Connectez l'organiseur au PC à l'aide du câble série fourni.



- Eteignez votre ordinateur personnel.
- Connectez la fiche à 9 broches du câble dans un port de communication (COM) libre.
- Connectez la fiche à 1 broche du câble dans la prise « PC PORT » située sur votre organiseur.
- 3. Démarrez Desktop Manager.

A partir du PC, cliquez sur Démarrer | Programmes | Rolodex® Electronics Desktop Manager.

4. Configurez le port de communication.

#### Pour synchroniser les enregistrements

- A partir du logiciel Desktop Manager, cliquez sur **Configuration | Connexion**. Sélectionnez le port souhaité et cliquez sur **OK**.
- 5. Utilisez Intellisync for Rolodex Electronics pour apparier les programmes d'organiseur du PC aux programmes d'organiseur sur votre assistant numérique Rolodex® Electronics Personal Digital Assistant. Reportez-vous à la section « Pour utiliser IntellisyncTM » figurant à la page 49.
- Transférez les données entre l'organiseur et Desktop Manager. Reportez-vous à la section « Pour transférer des données » figurant à la page 56.

Intellisync for Rolodex Electronics est le programme qui permet d'importer, d'exporter ou de synchroniser des fichiers entre les programmes d'organiseur du PC et de l'assistant numérique Rolodex® Electronics Personal Digital Assistant.

Les applications d'organiseur du PC peuvent être synchronisées avec les programmes suivants trouvés sur votre appareil :

- Rendez-vous
- Mémo
- Répertoire téléphonique
- A faire

Les données peuvent être transférées de différentes facons :

- Elles peuvent être importées à partir de l'application d'organiseur du PC vers l'organiseur.
- Elles peuvent être exportées à partir de l'organiseur vers l'application d'organiseur du PC.
- Elles peuvent être synchronisées de manière à ce que les informations les plus récentes figurent dans les deux endroits.

Pour synchroniser votre organiseur, procédez comme suit.

- Configurez les programmes d'organiseur.
- 2. Modifiez les paramètres évolués.
- 3. Synchronisez vos informations personnelles.

## Pour configurer les programmes d'organiseur

Pour pouvoir inclure les données de l'organiseur dans une synchronisation, vous devez commencer par faire correspondre les programmes de l'organiseur avec l'application d'organiseur du PC. Vous devez sélectionner les programmes de l'organiseur et les applications d'organiseur du PC que vous souhaitez synchroniser. Pour configurer les paramètres de synchronisation, procédez comme suit.

- A partir de Desktop Manager, cliquez sur Configuration | Intellisync.
  - La boîte de dialogue Options de synchronization de Intellisync s'affiche.
- Cliquez sur la case à côté du programme d'organiseur que vous souhaitez synchroniser avec l'application correspondante du PC.

Remarque: la boîte de dialogue « Choisir le convertisseur » s'affiche la première fois que vous sélectionnez un convertisseur. Pendant la configuration ultérieure, vous devez cocher la case à côté du programme d'organiseur que vous souhaitez modifier et cliquer sur le bouton Choisir.

 Cliquez sur l'application d'organiseur du PC à partir de la liste des convertisseurs disponibles.

Un fichier d'application d'organiseur PC est affecté au programme que vous êtes en train d'aligner.

 Cliquez sur la case à cocher à côté de l'opération que vous souhaitez effectuer.

Importer Importe les données de l'applica-

tion d'organiseur du PC vers le programme correspondant sur

l'organiseur.

Exporter Exporte des données vers l'application d'organiseur du PC à partir

du programme correspondant sur

l'organiseur.

Synchroniser Synchronise les données entre le programme choisi sur l'organiseur

et l'application correspondante

sur le PC.

Cliquez sur Options pour modifier les paramètres utilisés lors de l'échange de données avec l'application d'organiseur du PC et cliquez sur Parcourir pour mapper un fichier ou dossier différent sur cette application.

Cliquez sur **Annuler** pour quitter sans sauvegarder les modifications.

Cliquez sur **Aide** pour obtenir de plus amples informations.

- Cliquez sur OK pour accepter les modifications et revenir à la boîte de dialogue Options de synchronization de Intellisync.
- Répétez ce processus pour chaque programme d'organiseur que vous souhaitez inclure dans la synchronisation.

Les programmes d'organiseur que vous souhaitez inclure dans la synchronisation sont désormais associés à l'application d'organiseur du PC.

Cliquez sur la case Ecrire dans fichier journal / (Write to log file) pour créer un fichier journal de synchronisation.

Cliquez sur **Annuler** pour revenir dans Desktop Manager sans sauvegarder les paramètres de configuration.

Cliquez sur OK pour sauvegarder les paramètres de configuration.

Lorsque la configuration des applications est terminée, modifiez les paramètres évolués.

#### Pour modifier les paramètres évolués

Chaque programme d'organiseur renferme des paramètres évolués tels que confirmation, résolution de conflits et mappage de champs. Il s'agit notamment de paramètres et champs spécifiques au programme devant être mappés pour l'échange de données.

Remarque : ces paramètres varient selon le programme d'organiseur.

Une fois que vous avez sélectionné un convertisseur pour un programme d'organiseur, vous pouvez modifier les paramètres évolués.

- Dans la boîte de dialogue Options de synchronization de Intellisync, cliquez sur le programme d'organiseur pour lequel vous voulez modifier les paramètres évolués.
- 2. Cliquez sur Avancés.

La boîte de dialogue Paramètres avancés s'affiche. Celle-ci varie en fonction du programme d'organiseur.

Cliquez sur l'onglet renfermant les paramètres que vous souhaitez modifier.

Pour de plus amples détails sur les paramètres, cliquez sur Aide.

#### Pour modifier les mappages de champs, cliquez sur Correspondance des champs.

Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant le fichier ou dossier à partir duquel sont extraits les noms de champs. Il s'agit du fichier ou dossier affecté au programme d'organiseur lorsque l'application d'organiseur du PC est sélectionnée dans la boîte de dialogue Choisir le convertisseur.

#### Cliquez sur OK pour accepter ce fichier ou dossier.

Cliquez sur **Annuler** pour mapper les champs sans rafraîchir l'information du fichier ou dossier.

Cliquez sur Aide pour de plus amples informa-

La boîte de dialogue Correspondance des champs s'affiche.

#### Mappez les champs pour le programme d'organiseur.

Les champs de l'application d'organiseur du PC sont en caractères gras et figurent dans la colonne de droite. Cliquez sur un champ dans la colonne de droite et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas pour l'aligner avec un champ de programme d'organiseur correspondant dans la colonne de gauche. Sélectionnez un champ, puis double-cliquez ou appuyez sur la barre d'espacement pour mapper ou démapper les champs.

Les champs mappés contiennent une double flèche entre les colonnes

Vous pouvez également cliquer dans la colonne du milieu pour mapper ou démapper les champs. Cliquez sur Rétablir pour faire revenir le mappage de champs aux paramètres par défaut.

Cliquez sur **Annuler** pour quitter sans sauvegarder vos modifications

Cliquez sur **Aide** pour obtenir de plus amples informations

Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications.

Répétez ce processus pour chaque programme d'organiseur pour lequel vous voulez modifier les paramètres évolués.

Vous pouvez synchroniser des informations personnelles entre Desktop Manager sur le PC et l'organiseur, ou déplacer un livre vers l'organiseur.

Remarque : veillez à ce que le câble soit bien relié au PC comme à l'organiseur.
Pour transférer des données à partir de Desktop

Manager, procédez comme suit.

1.Cliquez sur 🍑 ou sur Fichier|Synchroniser.

Pour envoyer un livre, cliquez sur Fichier|Envoyer livre ou et sélectionnez ensuite le fichier correspondant au livre souhaité.

Remarque: un seul livre peut être chargé dans l'organiseur à tout moment. Lors de l'installation d'un nouveau livre, tout autre livre sur l'appareil est automatiquement écrasé.

Il est fortement recommandé de supprimer le livre actuellement installé AVANT de télécharger un nouveau livre.

Pour supprimer un livre de l'organiseur, appuyez sur Frank puis sur SUPPRIMER.

SUPPRIMER ? s'affiche à l'écran.

Appuyez sur ENTER pour supprimer le livre.

Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour quitter sans supprimer le livre.

- 2. A partir de l'organiseur, appuyez sur 🌑 TIME .
- 3. Appuyez sur SYNC.
- 4. Appuyez sur ENTER.

AVERTISSEMENT! Une fois que vous transférez des données entre votre organiseur portable et le PC, elles deviennent une paire appariée. Si vous essayez ultérieurement de synchroniser des données entre l'organiseur et un PC différent, elles seront probablement altérées. Il est préférable d'effectuer des synchronisations uniquement entre paires appariées.

Remarque: pour effectuer une synchronisation correcte, veillez à ce que les applications d'organiseur souhaitées soient sélectionnées dans Intellisync.

Avertissement! Les applications d'organiseur du PC peuvent avoir des champs plus longs que l'organiseur Rolodex® ne peut accepter.

Lorsque le nombre de caractères des données des champs de l'application d'organiseur du PC dépasse le nombre permis dans les champs correspondants du programme d'organiseur, la partie des données dépassant la limite de champ ne sera pas copiée.

Si vous modifiez des champs dans l'organiseur, les données correspondantes seront alors considérées comme plus récentes, et les données de l'application d'organiseur du PC SERONT REMPLACEES lors de la prochaine synchronisation.

Si vous ne modifiez pas ces champs dans l'organiseur, les données de l'application d'organiseur du PC NE SERONT PAS REMPLACEES.

Lors de la synchronisation des données, les enregistrements qui ont été supprimés soit dans l'organiseur portable soit dans Desktop Manager seront supprimés dans les deux. De nouveaux enregistrements ajoutés dans l'un ou l'autre seront désormais ajoutés dans les deux. Les enregistrements modifiés seront mis à jour dans les deux. Si vous modifiez le même enregistrement à la fois dans l'organiseur et dans Desktop Manager, des copies des deux enregistrements seront conservées.

Pendant la synchronisation, les messages suivants s'afficheront sur votre organiseur :

Envoi court... signifie que l'organiseur est en

train de transmettre les données nécessaires à la synchronisation.

Récep court ... signifie que le PC a traité les don-

nées et qu'il est en train de retransmettre les données néces-

saires à la synchronisation.

OK! signifie que la synchronisation est

terminée.

Au bout de deux secondes, l'organiseur reviendra à son mode d'affichage initial.


## Pour utiliser un mot de passe

Vous pouvez verrouiller votre organiseur portable de manière à ce que seuls l'horloge, la calculatrice et le convertisseur puissent être utilisés sans fournir de mot de passe. Remarque: vous n'êtes pas obligé de définir un mot de passe pour utiliser cet organiseur.

Avertissement! Veuillez conserver des copies écrites de toutes vos informations. En cas d'oubli de votre mot de passe, vous ne pourrez pas récupérer les données enregistrées dans votre organiseur. Pour passer outre le mot de passe, vous devrez procéder à une réinitialisation du système, ce qui effacera le mot de passe ainsi que toutes les données mises en mémoire. Pour apprendre à procéder à une réinitialisation du système, veuillez lire la section « Pour commencer »

### Pour définir un mot de passe

- 1. Appuyez sur TIME jusqu'à affichage de l'HEURE LOCALE.
- 2. Appuyez sur 🕶.



3. Entrez un mot de passe.

#### Pour utiliser un mot de passe

Vous pouvez utiliser un maximum de 6 chiffres.

- Appuyez sur ENTER pour sauvegarder votre mot de passe.
  - s'affiche en haut à gauche pour indiquer que votre organiseur portable est verrouillé.

## Pour accéder aux données protégées par un mot de passe

Lorsque votre mot de passe est activé, vous devez déverrouiller votre organiseur portable pour pouvoir accéder aux enregistrements téléphoniques, rendez-vous, tâches à faire, mémos, enregistrements d'anniversaireset enregistrements de dépenses.

Pour déverrouiller votre organiseur portable, procédez comme suit:

1. Appuyez sur TIME jusqu'à affichage de l'HEURE LOCALE.



Tapez votre mot de passe actuel et appuyez sur ENTER.

#### Pour utiliser un mot de passe

Si vous entrez un mot de passe incorrect, « ERR. OUVERT » s'affiche à l'écran et on vous demande une nouvelle fois d'entrer votre mot de passe. Une fois le mot de passe correct entré, vous pouvez entrer de nouvelles données ou afficher des données existantes.

Remarque: l'unité se verrouille automatiquement lorsque votre organiseur portable est éteint.

## Pour changer ou désactiver le mot de passe

- 1. Déverrouillez votre organiseur portable.
- 2. Appuyez sur IIME jusqu'à affichage de l'HEURE LOCALE.
- Appuyez sur -.
- Pour changer votre mot de passe, entrez un nouveau mot de passe et appuyez ensuite sur ENTER.

Pour désactiver votre mot de passe, appuyez sur ENTER sans entrer de mot de passe.

Le mode d'exploitation de cet appareil peut changer suite à une décharge électrostatique. Pour rétablir son fonctionnement normal, appuyez sur la touche de remise à zéro, sur **ON/OFF** ou enlevez et remettez en place les piles.

## Pour remplacer les piles

Cet organiseur utilise deux piles au lithium CR-2032.



Lorsque l'affichage s'affaiblit, veuillez changer les piles.

Remarque: remplacez les deux piles en même temps. Procédez comme suit pour changer les piles. Avant de continuer, veillez à avoir à portée de main un petit tournevis cruciforme et les piles neuves.

- 1. Eteignez l'organiseur et retournez-le.
- A l'aide du tournevis cruciforme Philips, retirez la vis du couvercle du compartiment des piles et enlevez le couvercle.

Ne retirez pas les vis qui se trouvent sur les côtés de l'organiseur.

- Retirez les piles usées et remplacez-les rapidement par les piles neuves, côté positif (+) tourné vers le haut.
- Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

Avertissement! La prochaine fois que vous allumez votre organiseur, si le message *RESET?* (REMISE A 0) s'affiche, N'APPUYEZ PAS sur ENTER à moins que vous ne souhaitiez supprimer toutes les données préalablement entrées. Appuyez à la place sur une touche de fonction quelconque.

## **Spécifications**

• Modèle : RF-8121 • Dimensions : 10.4 X 8.0 X 1.17 cm

• Poids: 80 g (2.8 oz) • Piles: 2 CR-2032 Lithium

Capacité de la mémoire : 384 K

ISBN: 1-59074-002-5

Modèle: RF-8131 • Dimensions: 10.4 X 8.0 X 1.17 cm

 Poids: 80 g (2.8 oz)
 Piles: 2 CR-2032 Lithium Capacité de la mémoire : 750 K

ISBN: 1-59074-107-2

#### Pour nettoyer ce produit

Pour nettoyer ce produit, vaporisez un nettoyant pour vitres doux sur un chiffon et essuyez sa surface. Ne vaporisez pas de liquides directement sur l'appareil. N'utilisez ni n'entreposez votre organiseur à un endroit exposé à la chaleur, au froid, à l'humidité extrêmes ou prolongés, ou à toute autre condition puisible

#### POUR USAGE A DOMICILE OU AU BUREAU

Support après-vente aux Etats-Unis : +1-609-386-8997

## Copyrights, marques de commerce et brevets

© 2002 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington,N.J. 08016-4907 USA. Tous droits réservés.

ROLODEX® est une marque de commerce déposée de Berol Corporation, filiale de Newell Rubbermaid, Inc.

Dataguard est une marque déposée de Franklin Electronic Publishers, Inc. Tous les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets en instance.

Testé FCC pour être conforme aux normes FCC.

## Garantie limitée (CE et Suisse)

Ce produit, à l'exception des piles et de l'affichage à cristaux liquides (LCD), est garanti par Franklin pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Il sera réparé ou remplacé gratuitement avec un produit équivalent (sur décision de Franklin) en cas de défaut de main d'œuvre ou de matériel.

Les produits achetés en dehors de la Communauté européenne et de la Suisse, retournés pendant la période de garantie, devront être renvoyés au revendeur original avec le ticket de caisse et une description du problème. Toute réparation faite sur un produit renvoyé sans preuve d'achat valide restera aux frais du client.

Cette garantie exclut de manière explicite tout défaut suite à un mauvais usage, à des dommages accidentels, ou à l'usure normale. Cette garantie n'affecte en aucun cas les droits légaux des consommateurs.

#### Garantie limitée (en dehors des Etats-Unis, CE et Suisse)

Ce produit, à l'exception des piles et de l'affichage à cristaux liquides (LCD), est garanti par Franklin pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Il sera réparé ou remplacé gratuitement avec un produit équivalent (sur décision de Franklin) en cas de défaut de main d'œuvre ou de matériel.

Les produits achetés en dehors des États-Unis, de la Communauté européenne et de la Suisse, retournés pendant la période de garantie, devront être renvoyés au revendeur original avec le ticket de caisse et une description du problème. Toute réparation faite sur un produit renvoyé sans preuve d'achat valide restera aux frais du client.

Cette garantie exclut de manière explicite tout défaut suite à un mauvais usage, à des dommages accidentels, ou à l'usure normale. Cette garantie n'affecte en aucun cas les droits légaux des consommateurs.

Pour la garantie limitée (États-Unis), consulter www.franklin.com.

## Listes des villes internationales

VILLE	ABRÉVIATION	VILLE	ABRÉVIATION
LONDRES	LON	SINGAPOUR	SIN
LISBONNE	LIS	TOKYO	TYO
PARIS	PAR	ADELAÏDE	ADL
BERLIN	BER	SYDNEY	SYD
ROME	ROM	GUAM	GUM
AMSTERDAM	AMS	NOUMÉA	NOU
BARCELONE	BCN	WELLINGTON	WLG
MADRID	MAD	AUCKLAND	AKL
BRUXELLES	BRU	TONGA	TNG
HELSINKI	HEL	ÎLES MIDWAY	MID
LE CAIRE	CAI	HONOLULU	HNL
MOSCOU	MOW	ANCHORAGE	ANC
RIYADH	RUH	LOS ANGELES	LAX
TÉHÉRAN	THR	DENVER	DEN
DUBAÏ	DXB	CHICAGO	CHI
KABOUL	KBL	NEW YORK	NYC
KARACHI	KHI	TORONTO	YYZ
DELHI	DEL	CARACAS	CCS
DHAKA	DAC	RIO DE JANEIRO	RIO
YANGON	RGN	MI-ATLANTIQUE	MAT
BANGKOK	BKK	FERNANDO DE	FER
		NOAH	
BEIJING	BEI	LES ÎLES AÇORES	AZO
HONG KONG	HKG		

Food/Aliments	Serving/Portions	Carbohydrates/ Glucides		Calories/ Calories	Protein/ Protéines	Total Fat Total des matières grasses
Alfalfa sprouts/Pousses de luzerne	1/2 cup, raw/1/2 tasse, crues	0,6 g	N/A/S/ O/S/O	5	0,7 g	0,1 g
Apple pie/Tarte aux pommes	1 slice (about 4 1/4 oz/120 g)/1 part (environ 120 g)	45,0 g	1,9 g	302	2,6 g	13,1 g
Artichoke hearts/Coeurs d'artichaut	1/2 cup, boiled/1/2 tasse, bouillis	9,4 g	4,4 g	42	2,9 g	0,1 g
Asparagus/Asperges	1/2 cup, boiled/1/2 tasse, bouillies	4,0 g	1,5 g	23	2,3 g	0,3 g
Bacon/Bacon	3 medium slices (about 3/4 oz/20 g)/3 tranches moyennes (environ 20 g)	0,1 g	N/A/S/ O	109	5,8 g	9,4 g
Bagel, Water/Baguel, Eau	1 (about 2 oz/60 g)/1 (environ 60 g)	31,0 g	1,2 g	163	6,0 g	1,4 g
Baked beans, homemade/Haricots sauce tomate, maison	1/2 cup/1/2 tasse	27,0 g	9,8 g	190	7,0 g	6,5 g
Baked potato with sour cream and chives/Pomme de terre au four avec de la crème sure et de la ciboulette	1 (about 10 3/4 oz/300 g,)/1 (environ 300 g)	50,0 g	N/A/S/ O	393	6,7 g	22,3 g
Bass, sea, mixed species/Bar commun, espèces mixtes	3 oz/90 g, cooked, dry heat/90 g, cuits, chaleur sèche	0	0	105	20,1 g	2,2 g
Beef ravioli/Raviolis au boeuf	5 oz/140 g, Frozen entrée/140 g, Entrée glacée	24,4 g	N/A/S/ O	185	9,2 g	5,7 g
Bologna, pork/Saucisse de Bologne au porc	2 slices (about 2 oz/60 g)/2 tranches (environ 60 g)	0,4 g	0	140	8,7 g	11,3 g
Brownie with nuts, homemade/Carrés au chocolat avec des noisettes, maison	1 (about 3/4 oz/20 g)/1 (environ 20 g)	10,1 g	0,5 g	93	1,3 g	6,0 g
Burrito, bean/Burrito, haricots	2 (about 7 3/4 oz/220 g)/2 (environ 220 g)	71,4 g	N/A/S/ O	447	14,1 g	13,5 g

Food/Aliments	Serving/Portions	Carbohydrates/ Glucides		Calories/ Calories	Protein/ Protéines	Total Fat/ Total des matières grasses
Catfish, channel, breaded and fried/Barbue de rivière, panée et frite	3 oz/90 g	6,8 g	N/A/S/ O	195	15,4 g	11,3 g
Cheese steak sandwich/Sandwich au steak et au fromage	1 (9 3/4 oz/280 g)/1 (280 g)	48,8 g	2,2 g	519	35,3 g	18,6 g
	1 (3 1/2 oz/100 g)/1 (100 g)	31,8 g	N/A/S/ O	319	14,8 g	15,2 g
au fromage	1 slice (about 3 oz/90 g)/1 part (environ 90 g)	24,3 g	1,8 g	257	4,6 g	16,3 g
broiler/fryer/Blanc de poulet à griller ou à	1/2 (about 3 oz/90 g), meat only/1/2 (environ 90 g), seulement la viande	0	0	142	26,7 g	3,1 g
de poulet à griller ou à !	2 (about 3 oz/90 g), meat only/2 (environ 90 g), seulement la viande	0	0	151	24,9 g	5,0 g
condensed/Soupe au	1 cup, made with water/1 tasse, avec de l'eau	9,4 g	N/A/S/ O	75	4,1 g	2,5 g
homemade/Timbale de poulet, maison	1 piece (about 8 1/4 oz/230 g), baked/1 morceau (environ 230 g), cuit au four	42,5 g	N/A/S/ O	545	23,4 g	31,3 g
broiler/fryer/Pilon de poulet à griller ou à	1 (about 2 oz/60 g), meat only/1 (environ 60 g), seulement la viande	0	0	109	13,5 g	5,7 g
broiler/fryer/Ailes de poulet à griller ou à	4 (about 3 oz/90 g), meat only/4 (environ 90 g), seulement la viande	0	0	171	25,6 g	6,8 g
Chips, com/Croustilles de mais	30 (about 1 oz/30 g)/30 (environ 30 g)	16,9 g	1,6 g	155	1,7 g	9,1 g
	10 (about 3/4 oz/20 g)/10 (environ 20 g)	10,4 g	1,0 g	105	1,3 g	7,1 g

Food/Aliments	Serving/Portions	Carbohydrates/ Glucides		Calories/ Calories	Protein/ Protéines	Total Fati Total des matières grasses
Chocolate chip cookie/Biscuit aux grains de chocolat	5 (about 2 oz/60 g)/5 (environ 60 g)	36,6 g	1,4 g	247	2,8 g	11,0 g
Clams, mixed species, breaded and fried/Palourdes, espèces mixtes, panées et frites	20 small (about 6 3/4 oz/190 g)/20 petites (environ 190 g)	19,4 g	N/A/S/ O	380	26,8 g	21,0 g
Coffee cake from mix/Gâteau danois, mélange	1 slice (about 2 1/2 oz/70 g)/1 part (environ 70 g)	37,7 g	1,8 g	232	4,5 g	6,9 g
Corn, sweet yellow/Maïs doux	Kernels from 1 ear, boiled/Grains d'un épi, bouillis	19,3 g	2,9 g	83	2,6 g	1,0 g
Combread, homemade/Pain de maïs, maison	1 slice (about 1 1/2 oz/40 g)/1 tranche (environ 40 g)	13,1 g	1,2 g	93	3,3 g	3,2 g
Corned beef/Boeuf salé	2 slices (about 2 oz/60 g)/2 tranches (environ 60 g)	0	0	142	15,4 g	8,5 g
Crab cake/Gâteau de crabe	1 (about 2 oz/60 g), fried/1 (environ 60 g), frit	0,3 g	N/A/S/ O	93	12,1 g	4,5 g
Egg and cheese sandwich/Sandwich aux oeufs et au fromage	1 (about 5 1/4 oz/150 g)/1 (environ 150 g)	25,9 g	N/A/S/ O	340	15,6 g	19,4 g
Eggnog/Lait de poule	4 fl, oz/190 ml	17,2 g	0	171	4,8 g	9,5 g
English muffin/Pain moufflet	1 (about 2 oz/60 g) plain, toasted/1 (environ 60 g) nature grillé	30,0 g	1,5 g	154	5,1 g	1,3 g
Frankfurter, beef/Saucisse fumée, boeuf	1 (about 1 1/2 oz/40 g)/1 (environ 40 g)	0,8 g	0	142	5,4 g	12,8 g
French fries/Frites	20-25, 1-2 "strips"/20- 25, 1-2 "longueur"	29,3 g	N/A/S/ O	235	3,0 g	12,2 g
French or Vienna bread/Pain français ou viennois	1 slice (1 1/4 oz/40 g)/1 tranche (40 g)	19,4 g	0,8 g	102	3,2 g	1,0 g
French toast, homemade/Pain doré, maison	1 slice (about 2 oz/60 g)/1 tranche (environ 60 g)	17,2 g	0,1 g	153	5,7 g	6,7 g

Food/Aliments	Serving/Portions	Carbohydrates/ Glucides		Calories/ Calories	Protein/ Protéines	Total Fat Total des matières grasses
Fried chicken drumsticks or thighs/Cuisses ou pilons de poulet frits	2 pieces (about 5 1/4 oz/150 g)/2 morceaux (environ 150 g)	15,7 g	N/A/S/ O	431	30,1 g	26,7 g
Fried chicken wings or breasts/Ailes ou blanc de poulet frits		19,6 g	N/A/S/ O	494	35,7 g	29,5 g
Frozen yogurt, nonfat, all flavors/Yaourt glacé, maigre, tous les parfums	1/2 cup/1/2 tasse	21,0 g	N/A/S/ O	100	4,0 g	0
Fudge, chocolate/Fondant au chocolat	1 oz/30 g	21,0 g	0,4 g	112	0,8 g	3,4 g
Green peas/Petits pois	1/2 cup, boiled/1/2 tasse, bouillis	12,5 g	2,4 g	67	4,3 g	0,2 g
Ham/Jambon	2 slices (about 2 oz/60 g)/2 tranches (environ 60 g)	1,8 g	0	103	10,0 g	6,0 g
Hamburger, plain/Hamburger, nature	1 (about 3 1/4 oz/90 g)/1 (environ 90 g)	30,5 g	N/A/S/ O	275	12,3 g	11,8 g
Hot dog/Hot dog	1 (about 3 1/2 oz/100 g)/1 (environ 100 g)	18,0 g	N/A/S/ O	242	10,4 g	14,5 g
Ice cream, French vanilla, soft serve/Glace, vanille française, à l'italienne	1/2 cup/1/2 tasse	19,1 g	0	188	3,5 g	11,3 g
Lasagna/Lasagnes	6 oz/170 g Frozen entrée/170 g Entrée glacée	21,0 g	N/A/S/ O	244	15,6 g	10,8 g
Lobster/Homard	3 oz/90 g, cooked, moist heat/90 g, cuit à la vapeur	1,1 g	0	83	17,4 g	0,5 g
Margarine, soft/Margarine légère	2 tsp./2 cuillères à café	Trace	0	67	0,1 g	7,6 g
Marshmallow/ Guimauve	1 large/1 grande	5,8 g	N/A/S/ O	23	0,1 g	0
Martini/Martini	2,5 fl, oz/70 ml	0	NA	156	0	0

Food/Aliments	Serving/Portions	Carbohydrates/ Glucides		Calories/ Calories	Protein/ Protéines	Total Fat Total des matières grasses
Mashed potatoes/Purée de pommes de terre	1/2 cup/1/2 tasse	18,4 g	2,1g	81	2,0 g	0,6 g
Meat loaf/Pain de viande	3 oz/90 g	2,8 g	N/A/S/ O	170	13,5 g	11,2 g
Minestrone, condensed/ Minestrone condensé	1 cup, made w/water/1 tasse, fait avec de l'eau	11,2 g	1,0 g	82	4,3 g	2,5 g
Mints, plain/Pastilles de menthe, nature	1 oz/30 g	25,1 g	N/A/S/ O	102	trace	0,6 g
Muffin, Plain, homemade/Muffin, nature, maison	1 (about 1 1/2 oz/40 g)/1 (environ 40 g)	16,9 g	N/A/S/ O	118	3,1 g	4,0 g
Mushrooms/ Champignons	1/2 cup pieces, boiled/1/2 tasse de petits morceaux, bouillis	4,0 g	1,7 g	21	1,7 g	0,4 g
Nachos, cheese/Fromage	6-8 (about 4 oz/110 g)/6-8 (environ 110 g)		N/A/S/ O	346	9,1 g	19,0 g
Oatmeal cereal/Farine d'avoine	3/4 cup, cooked/3/4 d'une tasse, cuite	18,9 g	3,9 g	109	4,6 g	1,8 g
Onions/Oignons	1/2 cup chopped, boiled/1/2 tasse hachés, bouillis	6,9 g	1,3 g	30	0,9 g	0,1 g
Oysters, Eastern, breaded and fried/Huîtres de l'Atlantique, panées et frites	6 medium (about 3 oz/90 g)/6 moyennes (environ 90 g)	10,2 g	0	173	7,7 g	11,1 g
Pancake, plain or buttermilk, from mix/Crêpes, nature ou au beurre, mélange	1 (about 1 oz/30 g) made w/egg & milk/1 (environ 30 g) faite avec des oeufs et du lait	8,8 g	0,4 g	61	1,9 g	2,0 g
Pasta, Fresh/Pâtes fraîches	1 cup, cooked/1 tasse, cuites	34,9 g	2,2 g	183	7,2 g	1,5 g
Peanut butter/Beurre de cacahouètes	2 Tbsp,/2 cuillères à soupe	6,6 g	1,9 g	188	6,6 g	16,0 g
Peanuts, dry- roasted/Cacaouhètes grillées	1 oz/30 g	6,0 g	2,2 g	164	6,6 g	13,9 g

Food/Aliments	Serving/Portions	Carbohydrates/ Glucides		Calories/ Calories	Protein/ Protéines	Total Fat/ Total des matières grasses
Pickles, dill/Conserves au vinaigre à l'aneth	1 (about 2 oz/60 g)/1 (environ 60 g)	2,7 g	0,8 g	12	0,4 g	0,1 g
Pizza, cheese/Pizza au fromage	1 slice (about 2 1/4 oz/60 g)/1 part (environ 60 g)	20,5 g	N/A/S/ O	140	7,7 g	3,2 g
Popcorn, air-popped, unsalted/Popcorns soufflés, sans ajout de sel	1 cup/1 tasse	4,6 g	0,9 g	23	0,8 g	0,3 g
Pork sirloin/Surlonge de porc	3 oz/90 g, lean only, roasted/90 g, maigre uniquement, grillée	0	0	201	23,4 g	11,2 g
Pork tenderloin/Filet de porc	3 oz/90 g, lean only, roasted/90 g, maigre uniquement, grillé	0	0	141	25,0 g	4,1 g
Potato/Pomme de terre	1 (about 7 oz/200 g), baked/1 (environ 200 g), cuite au four	51,0 g	2,2 g	220	4,7 g	0,2 g
Pound cake/Quatre- quarts	1 slice (about 1oz/30 g)/1 part (environ 30 g)	15,9 g	N/A/S/ O	119	1,9 g	5,4 g
Pumpkin pie/Tarte à la citrouille	1 slice (about 4 oz/110 g)/1 part (environ 110 g)	27,9 g	3,1 g	241	4,6 g	12,8 g
Rib eye steak/Bifteck de faux-filet	3 oz/90 g, lean only, broiled/90 g, maigre uniquement, grillé	0	0	191	23,8 g	10,0 g
Rice, White, Enriched/Riz blanc enrichi	1/2 cup, cooked/1/2 tasse, cuit	29,2 g	0,2 g	133	2,4 g	0,2 g
Roast beef sandwich/Sandwich au rôti de boeuf	1 (about 5 oz/140 g)/1 (environ 140 g)	33,4 g	N/A/S/ O	346	21,5 g	13,8 g
Rye bread, American/Pain de seigle américain	1 slice (about 1 oz/30 g)/1 tranche (environ 30 g)	13,0 g	0,6 g	61	2,3 g	0,3 g
Salmon, sockeye, fresh/Saumon rouge frais	3 oz/85 g, cooked, dry heat/85 g, cuit, chaleur sèche	0	0	184	23,2 g	9,3 g

Food/Aliments	Serving/Portions	Carbohydrates/ Glucides		Calories/ Calories	Protein/ Protéines	Total Fat Total des matières grasses
Sausage, beef, smoked/Saucisse de boeuf fumée	1 link (about 1 1/2 oz/40 g)/1 chaînon (environ 40 g)	1,0 g	0	134	6,1 g	11,6 g
Scallions/Oignons verts	1/2 cup, chopped, raw/1/2 tasse, hachés, crus	3,7 g	1,2 g	16	0,9 g	0,1 g
Sherbet, orange/Sorbet à l'orange	1/2 cup/1/2 tasse	29,4 g	N/A/S/ O	135	1,1 g	1,9 g
Shrimp, mixed species, breaded and fried/Crevettes, espèces mixtes, panées et frites	3 oz/90 g	9,8 g	N/A/S/ O	206	18,2 g	10,4 g
Sirloin steak, wedge bone/Bifteck de surlonge	3 oz/90 g, lean only, broiled/90 g, maigre uniquement, grillé	0	0	166	25,8 g	6,1 g
Spaghetti and meathalls, homemade/Spaghett et boulettes de viand- maison		38,7 g	N/A/S/ O	332	18,6 g	11,7 g
Spinach/Epinards	1/2 cup, boiled/1/2 tasse, bouillis	3,4 g	2,0 g	21	2,7 g	0,2 g
Steak sandwich/Sandwich a steak	1 (about 7 1/4 oz/200 au g)/1 (environ 200 g)	52,0 g	N/A/S/ O	459	30,3 g	14,1 g
Strawberries/Fraises	1 cup/1 tasse	10,5 g	3,9 g	45	0,9 g	0,6 g
Sugar, granulated/Sucre en granulés	1 tsp./1 cuillère à café	4,0 g	0	15	0	0
Sweet potato/Patate douce	1 (about 4 oz/110 g) baked/1 (environ 110 g) cuite au four		3,4 g	117	2,0 g	0,1 g
Taco/Taco	1 sm (about 2 1/2 oz/70 g)/1 petit (environ 70 g)	26,7 g	N/A/S/ O	369	20,7 g	20,6 g
Tofu, regular/Tofou ordinaire	1/4 block (about 4 oz/110 g)/1/4 de tablette (environ 110 g)	2,2 g	1,4 g	88	9,4 g	5,5 g

Food/Aliments	Serving/Portions	Carbohydrates/ Glucides		Calories/ Calories	Protein/ Protéines	Total Fat Total des matières grasses
Tomato/Tomate	1 (about 4 oz/110 g), raw/1 (environ 110 g), crue	5,7 g	1,6 g	26	1,1 g	0,4 g
Tuna, fresh/Thon frais	3 oz/90 g, cooked, dry heat/90 g, cuit, chaleur sèche	0	0	156	25,4 g	5,3 g
Turkey breast/Blanc de dinde	2 slices (about 1 1/2 oz/40 g)/2 tranches (environ 40 g)	0	0	47	9,6 g	0,7 g
Turkey white meat/Viande blanche de dinde	3 oz/90 g, meat only, roasted/90 g, uniquement la viande, grillée	0	0	133	25,4 g	2,7 g
Veal sirloin/Surlonge de veau	3 oz/90 g, lean only, roasted/90 g, maigre uniquement, grillée	0	0	143	22,4 g	5,3 g
Waffle, homemade, enriched/Gauffre maison, enrichie	1 (about 1 3/4 oz/50 g)/1 (environ 50 g)	18,8 g	N/A/S/ O	140	4,7 g	4,9 g
White bread, soft crumb/Pain blanc, pâte moelleuse	1 slice (about 1 oz/30 g)/1 tranche (environ 30 g)	12,6 g	0,5 g	68	2,2 g	0,8 g

Technical Support/Ayuda Hilfe/Aiuto tecnico/Aide te	técnica /Technische chnique/Technische Steun
Deutschland Osterreich	Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, D- 85622 Feldkrichen. Den technischen Sie unter Tel. +49- reschien Sie unter Tel. +49- Sie unter Tel. +49-89-90890 oder im Internet unter www.franklin.com/de
Mexico	Para Soporte Técnico llamar al tel. 01 800 710 5938
USA & Canada	Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (609) 386-8997 and choose option 3, or fax (609) 387-1787 or visit us at www.franklin.com
All other countries Todos los otros países Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países Για όλες τις άλλες χώρες	www.franklin.com

RPP-28002-00 Rev A

# Franklin.com